



开关柜编号	825DH01	825DH02	825DH03	825DH04	825DH05	825DH06	825DH07	825DH08	825DH09	825DH10
开关柜型号	KYN28A-12(Z)/11250-40-003	KYN28A-12(Z)/11250-40-041	KYN28A-12(Z)/11250-40-003	KYN28A-12(Z)/11250-40-003	KYN28A-12(Z)/11250-40-003	KYN28A-12(Z)/11250-40-003	KYN28A-12(Z)/11250-40-003	KYN28A-12(Z)/11250-40-003	KYN28A-12(Z)/11250-40-003	KYN28A-12(Z)/11250-40-003
开关柜用途	进线柜	PT柜	出线柜	出线柜	出线柜	出线柜	出线柜	出线柜	出线柜	出线柜
窑头电力室 高压 配电图	TMY-80x8									
	10kV									
设备名称	进线柜	PT柜	煤磨主电机	煤磨排风机	F2风机	窑头排风机	窑头1#变压器	窑头2#变压器	备用	备用

启动柜型号	690V变频器	690V变频器
启动柜编号	613FA17EC	318FA06EC
启动柜尺寸	1600x800x2200	3200x800x2200
进线电缆编号	613FA17WB02	318FA06WB02,03
主 结 线 形 式		
回路编号	613FA17WB03	318FA06WB11

安全操作要求：
1、停电：填票（停送电联络票）→确认（设备编号、设备已停机）→操作（分闸、摇出小车、打检修位置、检查确认小车位置是否完全退出、合接地刀闸）→挂牌（挂禁止合闸，有人工作标识牌）→上锁（电工、工艺、维修工三锁挂齐）→验电（工作前进行验电、挂接地线）→记录（做好相关记录）
2、送电：填票（停送电联络票）→确认（设备编号、具备送电条件）→操作（分接地刀闸、插入小车、打手动位置、合闸前送电人侧身操作、防止电弧伤人、合闸）→检查（确认电是否送上、标示牌归为）→记录（最好相关记录）